
PetSafe® Dog Kennel Anchor Kit

Installation Instructions Instructions d'installation Instrucciones de instalación

Please read this entire guide before installation. Veuillez lire entièrement le guide avant d'installation. Por favor, lea completamente esta guía antes de instalación.




Thank you for choosing PetSafe®. The relationship you have with your pet is the focus of everything we do. If you have questions about, or are dissatisfied with, any of our products, please contact the Customer Care Center at 1-800-732-2677 or visit our website at www.petsafe.net.

Table of Contents

Components	3
Tools Needed	3
Install and Lock Anchor into the Ground	4
Attach Anchor to Kennel	4
Caution	5
Terms of Use and Limitation of Liability	5
Français	6
Español	10

Components





Tools Needed

- Sledge hammer (recommended) or large hammer
- Adjustable wrench
- Wire cutters

Step Install and Lock Anchor into the Ground

- 1. Gather one anchor, one wire clamp, the driving rod, hammer and adjustable wrench.
- 2. Begin on the outside corner of the kennel. Insert the driving rod into the anchor. Starting no more than 4" away from the bottom corner rail of the kennel, begin driving the anchor into the ground at an angle toward the inside of the kennel.
- 3. Drive the anchor into the ground to a minimum depth of 12" but no more than 18". Be sure to leave enough of the wire cable above ground to secure around the kennel frame.
- 4. Once anchor is in the ground, remove the driving rod. Wrap the exposed wire around the driving rod and secure with the wire clamp. Grab the driving rod and pull upward 4 to 5 inches to lock the anchor into the ground. Remove wire clamp.






Step

Step Attach Anchor to Kennel

- 1. Gather one wire clamp and adjustable wrench.
- 2. Wrap the wire cable around the corner vertical frame rails of the kennel so that the wire clamp will be to the outside of the kennel. Attach the wire clamp around the wire cable and tighten with the adjustable wrench.
- 3. For the safety of you and your dog, it is recommended that you trim any excess wire cable to a minimum of 1" using heavy-duty wire cutters.

Repeat Steps 1 and 2 to anchor the remaining corners of the kennel.



Caution

While this accessory product accompanies a solid barrier, Radio Systems® Corporation CANNOT guarantee that the system will, in all cases, keep a pet within the established boundary. Not all pets can be trained for containment. Therefore, if you have reason to believe that your pet may pose a danger to others or harm himself if he is not kept from exiting the product, you should NOT rely solely upon the PetSafe® dog kennel to contain your pet. Radio Systems Corporation shall NOT be liable for any property damage, economic loss or any consequential damages sustained as a result of any animal exiting the system. If you are unsure whether this is appropriate for your pet, please consult your veterinarian or certified trainer. This product is designed for use with pets only. Note: All underground work requires proper safety and location procedures. Do not install anchor kit until you know what is below the surface. It is important that all anchors be fully locked before being put to use.

Terms of Use and Limitation of Liability

1. Terms of Use

This Product is offered to you conditioned upon your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Usage of this Product implies acceptance of all such terms, conditions, and notices.

2. Proper Use

This Product is designed for use with pets where training is desired. The specific temperament of your pet may not work with this Product. If you are unsure whether this is appropriate for your pet, please consult your veterinarian or certified trainer.

3. No Unlawful or Prohibited Use

This Product is designed for use with pets only. This pet training device is not intended to harm, injure or provoke. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.

4. Limitation of Liability

In no event shall Radio Systems Corporation be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages, or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this Product. Buyer assumes all risks and liability from the use of this Product.

5. Modification of Terms and Conditions

Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices under which this Product is offered.




Merci d'avoir choisi PetSafe[®]. Les liens qui vous unissent à votre animal de compagnie sont notre priorité dans la conception de nos produits. Si vous avez des questions ou désirez nous faire part de votre insatisfaction à l'égard d'un de nos produits, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-732-2677, ou visitez notre site Web à l'adresse www.petsafe.net.

Table des matières

Pièces	7
Outils nécessaires	7
Installer et bloquer l'ancrage dans le sol	8
Attacher l'ancrage au chenil	8
Attention	9
Conditions d'utilisation et limite de responsabilité	9

6

Pièces





Outils nécessaires

- Masse (recommandée) ou gros marteau
- Clef à molette
- Coupe-câble

Étape Installer et bloquer l'ancrage dans le sol

- Prendre une pièce d'ancrage, un fixe-câble, la barre de forage, la masse et la clef à molette.
- 2. Commencer par un coin extérieur du chenil. Insérer la barre de forage dans la pièce d'ancrage. En partant de pas plus de 10,2 cm (4 po.) de l'armature de base du chenil, enfoncer la pièce d'ancrage dans le sol en direction de l'intérieur du chenil.
- 3. Enfoncer l'ancrage jusqu'à une profondeur d'au moins 30,5 cm (12 po.) mais pas plus de 45,7 cm (18 po.), en s'assurant de laisser assez de câble hors du sol pour le fixer à l'armature.
- 4. Retirer alors la barre de forage et enrouler autour la partie libre du câble. Sécuriser avec le fixe-câble. Tirer le câble 10,2 à 12,7 cm vers le haut en utilisant la barre de forage pour bloquer la pièce d'ancrage dans le sol. Défaire alors le fixe-câble.






Étape Attacher l'ancrage au chenil

- Prendre un fixe-câble, la clef à molette et le coupe-câble.
 Enrouler le câble autour de l'armature
- 2. Enrouler le câble autour de l'armature verticale de coin du chenil de façon que le fixe-câble soit situé à l'extérieur du chenil. Placer le fixe-câble autour du câble et serrer à fond avec la clef à molette.
- 3. Pour votre sécurité et celle de votre chien, nous recommandons de couper l'excès de câble à un minimum de 2,5 cm (1 po.) en utisant le coupe-câble.

Répéter les Étapes 1 et 2 pour ancrer les autres coins du chenil.



Attention

Bien que ce produit soit un accessoire à une barrière matérielle, Radio Systems® Corporation NE PEUT PAS garantir que, en toutes circonstances, cet équipement empêchera votre animal de quitter le périmètre établi. Les chiens ne s'habituent pas tous à rester en espace clos. En conséquence, si vous avez des raisons de penser que cet animal peut poser un danger à autrui ou à lui-même s'il quitte le périmètre établi, vous ne devez PAS compter seulement sur le chenil PetSafe® pour l'y maintenir. Radio Systems Corporation NE peut être tenue responsable de tout dommage infligé aux biens, de toute perte financière ou de tout dommage indirect subi à la suite de l'évasion d'un animal du chenil. Si vous n'êtes pas certain que l'enclos est adapté à votre animal, renseignezvous auprès de votre vétérinaire ou d'un professionnel du dressage. Ce produit est exclusivement conçu pour les animaux de compagnie. Remarque: Tout travail souterrain exige qu'on se conforme aux normes adéquates de sécurité et de repérage de câbles souterrains. Ne pas procéder à l'installation de l'ensemble d'ancrage avant d'avoir vérifié la nature de ce qui se trouve sous la surface du sol. Il est important de bloquer à fond toutes les pièces d'ancrage avant qu'elles ne servent.

Conditions d'utilisation et limite de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

Ce Produit vous est offert sous réserve d'acceptation, sans modification, des conditions et avis décrits dans le présent document. L'utilisation de ce Produit est également soumise à l'acceptation de ces conditions et avis.

2. Utilisation

Ce Produit est conçu pour les animaux de compagnie nécessitant un dressage, mais, en raison de son tempérament, votre chien peut refuser d'y être confiné. Si vous n'êtes pas certain que l'enclos est adapté à votre animal, renseignez-vous auprès de votre vétérinaire ou d'un professionnel du dressage.

3. Aucune utilisation illégale

Ce Produit est exclusivement conçu pour les animaux de compagnie. Ce dispositif de dressage d'animaux n'est pas conçu pour blesser ou agresser. L'utilisation de ce Produit d'une manière autre que celle prévue peut constituer une violation de la loi fédérale ou provinciale ou d'un règlement municipal.

4. Limite de responsabilité

Radio Systems Corporation® ne peut en aucun cas être tenue responsable de dommages directs, indirects, punitifs, accessoires ou particuliers, ni des dommages survenus à la suite de l'utilisation appropriée ou inappropriée du Produit. L'acheteur assume l'intégralité des risques et de la responsabilité reliés à l'utilisation de ce Produit.

5. Modification des conditions

Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les conditions et avis en vertu desquels est offert ce Produit.


Español

Gracias por elegir PetSafe*. La relación que tiene con su mascota es el núcleo de todo lo que hacemos. Si tiene dudas respecto a nuestros productos o no está satisfecho con ellos, comuníquese con el Centro de atención al cliente en el 1-800-732-2677 o visite nuestro sitio Web en www.petsafe.net.

Índice

Piezas componentes	11
Usted requerirá	
Instalar y asegurar anclas al piso	
Atando el ancla a la perrera	
Precaución	
Términos de uso y limitación de responsabilidad	

Piezas componentes




Usted requerirá

- Mazo (recomendado) o Martillo largo
- Llave ajustable
- Pinzas para cortar cable

Paso Instalar y asegurar anclas al piso

1. Junte un ancla, una abrazadera de cable, estaca, martillo y una llave ajustable.

- 2. Inicie en la esquina exterior de la perrera. Inserte la estaca al ancla. Empezando a no más de 10.2 cm de distancia de la esquina inferior de la base de la perrera, inicie insertando el ancla al suelo en un ángulo en dirección hacia adentro de la perrera.
- 3. Inserte el ancla al suelo a una profundidad mínima de 30.5 cm pero no más de 45.7 cm. Asegurese de dejar suficiente cable fuera del suelo para asegurarlo alrededor del marco de la perrera.
- 4. Una vez que el ancla esté en el suelo, remueva la estaca. Enrolle el cable expuesto la estaca y asegurelo con la abrazadera de cable. Jale la estaca hacia arriba 10.2 o 12.7 cm para asegurar el ancla al suelo. Remueva la abrazadera de cable.






Paso Atando el ancla a la perrera

- 1. Junte una abrazadera de cable, llave ajustable v pinzas para cortar cable.
- 2. Enrolle el cable alrededor del marco de las esquinas verticales de la perrera de tal manera que la abrazadera del cable quede hacia el exterior de la perrera. Coloque la abrazadera de cable alrededor del cable y apriete con la llave ajustable.
- 3. Para su seguridad y la de su perro, se recomienda que corte cualquier exceso de cable a un largo mínimo de 2.5 cm utilizando pinzas para cortar cable.

Repita los pasos 1 y 2 para anclar las esquinas restantes de la perrera



Precaución

Mientras que éste producto acompaña una barrera sólida, Radio Systems® Corporation NO garantiza que el sistema, en todos los casos, mantendrá a la mascota dentro del límite establecido. No todas las mascotas se pueden entrenar para permanecer dentro de una caseta. Por lo tanto, si usted tiene alguna razón para creer que su mascota pueda ocasionar daño a terceros ó lastimarse a sí misma si es que su mascota no se mantiene dentro de los límites que proporciona el producto, usted NO debe confiar únicamente en la perrera PetSafe® para controlar a su mascota. Radio Systems Corporation NO se hará responsable por cualquier tipo de daño a la propiedad, pérdida económica o cualquier tipo de daños emergentes que se sostenga son resultado de cualquier animal que salga del sistema. Si no está seguro de que este producto es adecuado para su mascota, consulte con su veterinario o entrenador certificado. Este producto está diseñado para ser utilizado sólo con mascotas. Nota: Todo el trabajo bajo tierra requiere procedimientos de seguridad y ubicación apropiados. No instale el juego de anclas antes de averiguar que hay bajo la superficie. Es importatante que todas las anclas estén completamente aseguradas y enganchadas antes del uso.

Términos de uso y limitación de responsabilidad

1. Términos de uso

Este producto se ofrece dependiendo de su aceptación sin modificación de los términos, condiciones y los avisos que aquí se presentan. La utilización de este Producto implica la aceptación de dichos términos, condiciones y avisos.

2. Uso adecuado

Este producto está diseñado para ser utilizado con mascotas a las que se desee entrenar. Es posible que el temperamento específico de su mascota no sea apto para utilizar este Producto. Si no está seguro de que este producto es adecuado para su mascota, consulte con su veterinario o entrenador certificado.

3. No se permite un uso ilegal o prohibido

Este Producto está diseñado para ser utilizado sólo con mascotas. Este dispositivo de entrenamiento para mascotas no está hecho para dañar, lesionar o provocar. El uso de este Producto en una manera para la cual no fue hecho puede tener como resultado la violación de las leves federales, estatales o locales.

4. Limitación de responsabilidad

En ningún caso se debe responsabilizar a Radio Systems Corporation® de cualquier tipo de daños directos, indirectos, punitivos, incidentales, especiales o emergentes o cualquier tipo de daños que sean resultado o que estén vinculados con el uso o mal uso de este Producto. El comprador asume los riesgos y la responsabilidad del uso de este Producto.

5. Modificación de los términos y condiciones

Radio Systems Corporation se reserva el derecho a cambiar los términos, condiciones y avisos bajo los cuales se ofrece este Producto.

Radio Systems Corporation 10427 Electric Avenue Knoxville, TN 37932 1-800-732-2677 (US) 1-800-457-3911 (Canada) www.petsafe.net

400-857-11

©Copyright 2007, Radio Systems Corporation